

### Парапетная воронка AquaTAF с фланцем ЭПДМ



#### Обзор

Парапетная воронка AquaTAF с фланцем ЭПДМ представляет собой трубу длиной 500мм, выполненную из полиэтилена, к которой с одной стороны прикреплен фланец из ЭПДМ с нанесенным самоклеящимся слоем (*устанавливается на Праймер ЭПДМ*). Воронка предназначена для использования в гидроизоляционных системах ЭПДМ любых производителей. Конструкция воронки обеспечивает простой монтаж и надежное водонепроницаемое соединение с основным гидроизоляционным покрытием из мембраны ЭПДМ. Может использоваться и как вертикальная воронка. Дополнительно может комплектоваться листеуловителем.

#### Характеристики и Преимущества

- Простая установка.
- Отличная устойчивость к воздействию низких температур.
- Исключительная устойчивость к солнечному УФ излучению, озону и окислению.
- Герметичная установка с мембраной ЭПДМ.
- Совместима с ЭПДМ мембраной любых производителей.

#### Применение

Воронка устанавливается после монтажа основного гидроизоляционного слоя из мембраны ЭПДМ. Фланец располагается с верхней стороны мембраны. Перед установкой воронки в парапете необходимо пробурить отверстие чуть большего диаметра, чем диаметр воронки. Рекомендуется задать небольшой уклон, для лучшего стока воды с поверхности кровли. Воронку необходимо зафиксировать в парапете, например, при помощи монтажной пены.

Самоклеящийся фланец соединяется с мембраной ЭПДМ при помощи Праймера ЭПДМ. Ножницами закруглите углы фланца ЭПДМ.

Нанесите Праймер на поверхность мембраны ЭПДМ, область нанесения Праймера должна быть чуть больше, чем размер фланца на воронке.

Дайте нанесенному Праймеру ЭПДМ подсохнуть до необходимого состояния (*для более точной информации см. инструкции к Праймеру ЭПДМ*). Аккуратно прижмите пальцами фланец к мембране ЭПДМ, избегая образования складок. Плотнo прикатайте фланец силиконовым роликом. Нанесите краевой герметик ЭПДМ по краю установленного фланца, таким образом, чтобы полностью перекрыть край. Герметик следует наносить не ранее, чем через 2 часа, после установки воронки, предварительно место нанесения герметика следует протереть очистителем ЭПДМ.



#### Параметры Воронок

Диаметр	50мм; 75мм; 110мм
Длина	500мм
Страна пр-ва	Бельгия